

blaumond

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb von *blaumond*

blaumond wird Ihnen wertvolle Hinweise im täglichen Leben geben und es Ihnen in vielen Phasen ganz sicher erleichtern. Begleitend dazu werden sie in unserem Mondshop sehr viele interessante Produkte finden, die speziell auf die einzelnen Mondphasen abgestimmt sind. Lassen Sie sich einfach inspirieren.

Zunächst möchten wir Sie jedoch mit der Bedienung von *blaumond* vertraut machen.

Merkmale:

Anzeige der aktuellen Mondphase

Anzeige des Tierkreiszeichens, wie es gerade im Mond steht
Anzeige des aktuellen Tierkreiszeichens (Sonnenkreiszeichen)



blaumond

Grosses LCD-Display

Zeitanzeige: 12 / 24 - Stundenanzeige, Minuten

Kalenderanzeige: Tag, Monat, Jahr

Alarmfunktion

Anzeige zum Batteriewechsel

2 Stück **1,5 V/Mignon-Batterien** (werden nicht mitgeliefert).

Grundeinstellung und Batteriewechsel:

Sobald die Batterien gewechselt werden müssen, erscheint das Batteriesymbol im LCD-Display und blinkt.

Die Batterien sollten dann sofort ausgewechselt werden.



blaumond

Für optimale Anzeigegenauigkeit sollten die Batterien mindestens einmal jährlich erneuert werden. Stellen Sie sicher, dass dazu Batterien des korrekten Typs verwendet werden.

Beim Batteriewechsel gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung an der Unterseite
- Setzen Sie, unter Beachtung der korrekten Polarität, **2 Stück 1,5 V/Mignon**-Batterien ein
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind.
- Schliessen Sie die Abdeckung wieder.

Alle Segmente des Displays werden kurz aufleuchten
Zeit und Datum werden auf 12:00 Uhr, bzw. 01.01.02 eingestellt sein.

Hinweis: Bitte beteiligen Sie sich am aktiven Umweltschutz und entsorgen Sie verbrauchte Batterien nur bei autorisierten Sammelstellen.

Funktionstasten:



blaumond

- 1.) Die Set-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten
Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um die Stunde einzustellen.
- 2.) Drücken Sie die Set-Taste
Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um die Minuten einzustellen.
- 3.) Drücken Sie die Set-Taste
Die **ersten beiden Stellen der Jahresanzeige** beginnen zu blinken.
Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um das Jahr einzustellen.
- 4.) Drücken Sie die Set-Taste
Die Monatsanzeige beginnt zu blinken.
Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um den Monat einzustellen
- 5.) Drücken Sie die Set-Taste
Die **letzten beiden Stellen der Jahresanzeige** beginnen zu blinken.
Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um das Datum einzustellen.



blaumond

6.) Drücken Sie die Set-Taste
Die Zeit ist nun eingestellt.

Wenn für 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird,
erscheint die vorherige Zeit.

Einstellung der 12 / 24-Stunden-Einstellung:

Nach Einlegen der Batterien ist der 24-Stunden-Modus eingestellt.

Drücken Sie zweimal kurz hintereinander die Auf-Taste, um vom AM/PM-Modus in den 24-Stunden-Modus zu wechseln.

Drücken Sie einmal kurz die Auftaste, um vom 24-Stunden-Modus in den AM/PM-Modus zu wechseln.



blaumond

Anzeige des Alarms

- 1.) Drücken Sie die Set-Taste kurz, um die Alarmzeit einzusehen
- 2.) Drücken Sie die Set-Taste erneut um zur Normalzeit zurückzukehren
- 3.) Wenn für 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, stellt sich automatisch die Normalzeit wieder ein.

Einstellung der Alarmzeit:

- 1.) Drücken Sie die Set-Taste kurz, um die Alarmzeit einzusehen
- 2.) Während die Alarmzeit angezeigt wird, halten Sie die Set-Taste für 3 Sekunden gedrückt: Die Stundenanzeige des Alarms beginnt zu blinken. Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste um die Stunde für den Alarm einzustellen.
- 3.) Drücken Sie die Set-Taste.
Die Minutenanzeige des Alarms beginnt zu blinken.
Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um die Minute für den Alarm einzustellen.



blaumond

- 4.) Drücken Sie die Set-Taste
Die gewünschte Alarmzeit ist eingestellt.

Wenn für 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird,
erscheint die vorherige Zeit.

Ein-/Ausschalten des Alarms

- 1.) Drücken Sie die Taste „Alarm ein/aus“, um den Alarm ein- oder auszustellen.
- 2.) Ist ein Alarm eingestellt, wird die Alarm-Anzeige im Display leuchten.
- 3.) Drücken Sie das Gehäuse leicht nach unten um die Alarmfunktion zu stoppen. Der Alarm setzt nach 4 Minuten erneut ein.
- 4.) Die Anzeige für Alarm-Wiederholung blinkt.
- 5.) Wenn der Alarm nicht ausgestellt ist, ertönt der Alarm nach 4 Minuten erneut, insgesamt 8 Mal hintereinander.



blaumond

Service-Adresse

B&B Elemente Handel und Design GmbH

Abtlg. Mondshop

Weidenbaumsweg 107
21035 HAMBURG

Tel.: 040 724104 88

Fax: 040 724104 90

Internet: www.mondshop.com

Email: blaumond@mondshop.com

Pflege und Instandhaltung:

Stellen Sie das Gerät nicht an vibrations- und stossgefährdeten Stellen auf. Dieses kann zu Beschädigungen führen.

Vermeiden Sie ebenso direkte Sonneneinstrahlung, extreme Kälte, sowie feuchte oder sogar nasse Bedingungen. Dieses kann zu Funktionsstörungen führen.



blaumond

Haftungsausschluss:

Hersteller und Händler übernehmen keine Verantwortung für unkorrekte Messangaben und daraus resultierende Folgen. Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch geeignet. Ebenso ist es nicht für medizinische Zwecke sowie für öffentliche Informationen gedacht. Die technischen Daten können ohne vorherige Angaben geändert werden.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug und ist ausserhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers vervielfältigt werden.

